

〈音色表〉

本機に内蔵されているシンセボイスの音色名は、LED表示のNo.と以下のように対応します。

LED表示 のNo.	音色名	ギター 音	LED表示 のNo.	音色名	ギター 音
11	SAMURAI	D	51	HEAVY BRASSET	D
12	DIAMOND STRINGS	C	52	OLD BRASSET	C
13	DEEP ORCHESTRA	C	53	BRASSET	
14	WASABI CLAVI	C	54	WIDE BRASSET	C
15	BLUE DIAMOND		55	VELWOOD	
16	HARPSI STEEL	C	56	MR BASS	
17	WOOD STRINGS		57	BASS BAR	
18	ORGANEW	D	58	HIT BASS	
21	CLAVINOW	C	61	ETHNIC WASABI	
22	HARPSI WASABI	C	62	BELL STR	C
23	JUNE STRINGS	C	63	BELL HAT	
24	RED STRINGS	C	64	BELL LIGHT	
25	SEA STRINGS	C	65	CELLO-Q	
26	BLUE STRINGS	C	66	WET FLUTE	C
27	NORARI CLARINET		67	DRY FLUTE	
28	MINI CLARINET		68	MILD FLUTE	
31	PERC PAD	C/D	71	DISTORTORS	D
32	TOY-TOY		72	R/B BRASS	D
33	WHO'S WHISTLE		73	METAL HIT	D
34	DRUM KIDS		74	PG BRASS	D
35	HARMONIBERGER		75	HI BRASS	D
36	ORGANOW		76	HARPSI-METAL	D
37	ORGANOT		77	BLUE HARP	C/D
38	BIG ORGAN		78	KOTO BIKI	
41	BRAS BASS		81	PRETTY 2	C
42	PIANO-G1		82	TEAR DROPS 2	C
43	PIANO-G2	C	83	HISTORY	C
44	EXPENSIVE TOY		84	OVER LOAD	D
45	SOFT CHORUS	C	85	BOTTLE CAP	D
46	REAL VOICE		86	ASIA-STEEL	
47	NOISY CHORUS	C	87	SE FOR SOLO	D
48	ANGEL CHORUS	C	88	SOLO SAX	

※ギター音と混ぜたとき、特に効果があると思われるものを記します。

C:コーラス系のイフェクターをかけたとき、よい効果が生まれるもの

D:ディストーション系のイフェクターをかけたとき、よい効果が生まれるもの